


このページは、あなたのお茶室にあった商品がよりお選びやすくするために、ご活用ください。

それぞれのお茶室に合わせて お選び下さい。		頁	組 合 せ 例		コンセント	コード	収納用安全スイッチ	切替スイッチ	お香がたける
炭点前と電熱式ができます	例2	7・5	電熱式の場合 受金具 電熱式炉壇 L900 → L801 炉壇(本炉) → L301~L306 うけ L809 → L909 炭点前の場合	HP内・タイプ①	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	床下寸法 340mm以上(主に一階用)	5・7・8	電熱式の場合 炉壇(本炉) 受台 炭型シーズヒーター L909 → L910 → S500 うけ L809 → L909 → L301~L306 炭点前の場合	HP内・上乘タイプ②	部屋	見える		シーズヒーター スイッチ	○
	床下寸法 340mm以上(主に一階用)	5・6・7	電熱式の場合 炉壇(本炉) 受台 電熱式炉用炭型ヒーター 600W L909 → L910 → L802 うけ L809 → L909 → L301~L306 炭点前の場合	HP内・タイプ②	部屋	見える		中間切替 スイッチ	○
	コンセント窓付	5・7・8	電熱式と炭点前用 うけ コンセント窓付 受台 炭型シーズヒーター 炉ぶち L809 → 炉壇 → L910 → S501 → L301 300mm L306	HP内・タイプ②	床下	見えない		シーズヒーター スイッチ	○
電熱式使用。二階、ビル・マンションに	床下寸法 203mm	7・15	うけ スライド式炉壇 炉ぶち L808 → L812 → L301~L306	HP内・タイプ④	床下	見えない	○	炉壇の側面	○
	炉壇3点セット	5	うけ 電熱式炉壇 炉ぶち L808 → L801 → L301~L306	HP内・タイプ④	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	165mm	5	電熱式炉壇 炉ぶち L801 → L301~L306 (床下が浅く炉壇うけがセットできません。耐熱ボードでまわりを囲ってください。)		床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	120~170mm	15	スライド式炉壇 炉ぶち L812 → L301~L306 (この炉壇は床下に合せて深さが自由に動きます。)		床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	113mm	15	電熱式炉壇(浅型) 炉ぶち L806 → L301~L306 (畳の上からスラブ天まで140mmの場合L301のみ高さ30mmの炉ぶちがあります。)		床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
113mm	15	電熱式炉壇(浅型) 炉ぶち L811 → L301~L306 (畳の上からスラブ天まで140mmの場合L301のみ高さ30mmの炉ぶちがあります。)		床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○	
茶室に置けない お釜が低くなる シーズヒーター		9	L903 黒 L904 女桑 (お持ちになっているお釜が低くかかります。(シーズヒーター)炉ぶちサイズの置炉420mm(1尺4寸))		部屋	見える		置炉のコーナー	○

※当社では炉壇の施工はいたしておりませんので、ご了承ください。